



BRANCHEVOORWAARDEN TWEEWIELERBEDRIJVEN

In deze Branchevoorwaarden lees je:

- ✓ welke dekkingen er specifiek voor jouw branche gelden;
- ✓ en aan welke preventie-eisen je moet voldoen voor de hieronder genoemde verzekeringen.

De Branchevoorwaarden zijn alleen van toepassing als je een of meer van de volgende verzekeringen hebt:

Aansprakelijkheid (AVB), de aanvullende dekking Cliëntobjecten (CO), Eigen Motorrijtuigen, Handelsvoorraad (HV), Bedrijfsgebouwen (BGB), Inventaris/Goederen (BIG) en Bedrijfsschade (BSC).

Pakketkorting

Handelsvoorraad en Eigen motorrijtuigen tellen niet mee als basisverzekering en op deze verzekeringen wordt geen pakketkorting verleend.

No-claimkorting

Er is een no-claimregeling van toepassing op de Aansprakelijkheidsverzekering (AVB), de Eigen Motorrijtuigenverzekering en Handelsvoorraadverzekering.

Voor het berekenen van je korting hanteren wij de volgende regels:

- ✓ Het no-claimpercentage is 30%. Deze wordt én bij het afsluiten van de verzekering toegekend én na elk jaar dat je geen schade hebt;
- ✓ No-claimkorting geldt voor het hele verzekeringsjaar;
- ✓ In ieder verzekeringsjaar volgend op een schade krijg je geen no-claimkorting. De schadedatum is bepalend;
- ✓ Je kunt je schade ook zelf betalen. Dat mag je doen tot 12 maanden nadat je door ons bent geïnformeerd over de schadeafwikkeling.

Aanvullende uitsluitingen

Niet verzekerde werkzaamheden

Niet verzekerd zijn werkzaamheden die te maken hebben met:

- ✓ autobussen en touringcars;
- ✓ kraanwagens;
- ✓ brandweer-, defensie- of overheidsvoertuigen;
- ✓ voertuigen die specifiek gemaakt zijn voor vervoer op vliegvelden, in havens of olieraffinaderijen;
- ✓ invalidevoertuigen en scootmobielen;
- ✓ voertuigen bestemd voor race- en crossactiviteiten.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

In het onderstaande overzicht staan de preventie-eisen die gelden voor jouw verzekeringen in het pakket CompleetVerzekerd Mijn Bedrijf. Als bij schade blijkt dat je niet voldoet aan deze eisen vervalt het recht op een uitkering, tenzij je kunt bewijzen dat de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet nakomen van deze verplichtingen.

	BIG BGB BSC	HV	AVB	CO
In het bedrijfsgebouw				
Het werken met lithiumaccu's De volgende voorwaarden gelden: – Werkzaamheden aan het elektrische systeem en/of de aandrijfaccu van elektrische en hybride voertuigen vinden alleen plaats na het opstellen van een risicoanalyse, gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en door hiervoor volgens de norm NEN9140 opgeleide personeelsleden; en – bij het werken aan het hoogspanningscircuit is dit circuit spanningsloos gemaakt op door de fabrikant voorgeschreven wijze; en – Er worden geen werkzaamheden aan aandrijfaccu's verricht anders dan het uitvoeren van een visuele controle of uitvoeren van uitwendige metingen; en – Bij het drogen na lakspuiten van elektrische of hybride voertuigen wordt gebruikgemaakt van infrarooddrogers of is de temperatuur niet hoger dan 60 graden; en – Voertuigen met een (mogelijk) defecte of beschadigde aandrijfaccu of met een elektrische storing in het aandrijf-/hoogspanningscircuit zijn buiten de tijden dat het personeel aanwezig is, buiten het gebouw geplaatst op een afstand van minimaal 10 meter van het gebouw of buiten in een afgesloten stalen zeecontainer geplaatst; en – Het opladen van elektrische en hybride voertuigen vindt uitsluitend plaats buiten het gebouw of binnen het gebouw gedurende de aanwezigheid van personeel; en – De laadstekkers van elektrische en hybride voertuigen aanwezig in het gebouw zijn losgekoppeld buiten de tijden dat het personeel aanwezig is.	✓	✓	✓	✓
Overheaddeuren De overheaddeur(en) van je bedrijfsgebouw/bedrijfsruimte zijn na afloop van het werk beveiligd tegen braak doordat de geleiderail wordt geblokkeerd met een schuifgrendel of discusslot of doordat de elektriciteit van de overheaddeur wordt uitgeschakeld.		✓		✓
Sloten De aanwezige poorten en deuren die worden gebruikt als gebouwentoegang voor voertuigen zijn voorzien van sloten die voldoen aan de eisen van de SKG**. Als dit niet mogelijk is, zijn deze poorten en deuren afgesloten met een hangslot-constructie van het type Mul-T-Lock of ART4 goedgekeurd slot.	✓	✓		✓
Kluis of kast – Buiten werktijd staan de aanwezige cliëntobjecten binnen het pand of achter een goedgekeurd hekwerk; – De sleutels en waardepapieren van deze voertuigen en de voertuigen van de eventueel aanwezige bedrijfsvoorraad zijn opgeborgen in een inbraakwerende kluis of kast. De kluis of kast: – Heeft een waardeberging van minimaal € 5.000; en – is vastgemaakt aan de grond en/of muur met een chemisch anker of op een andere gelijkwaardige wijze; – en staat in een elektronisch beveiligd gebied.		✓		✓

	BIG BGB BSC	HV	AVB	CO
In de werkplaats				
Brandgevaarlijke werkzaamheden Bij de uitvoering van deze werkzaamheden gelden de volgende preventie-eisen: – Er zijn minimaal 2 gebruiksklare schuimblussers (type AB) van 6 liter aanwezig op de werkplek. – De brandblusmiddelen worden ten minste een keer in de twee jaar gekeurd en onderhouden door een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf. – De werkplek is rondom gecontroleerd op aanwezigheid van brandbare materialen. – Stof, bladeren en ander vuil zijn verwijderd. – Brandbare materialen zijn minimaal 5 meter van de werkplek geplaatst. – Als dit niet mogelijk is, zijn brandbare materialen afgedekt met lasdekens. – Kieren en gaten zijn dichtgemaakt met onbrandbaar materiaal. – Bij beëindiging of onderbreking van de werkzaamheden worden alle branders gedoofd en de kranen op de gasflessen dichtgedraaid. – Aan het einde van de werkzaamheden wordt de werkplek gecontroleerd op brandend of smeulend materiaal, ten minste gedurende een onafgebroken periode van een uur, en wordt waargenomen brandend en/of smeulend materiaal direct gedoofd.	✓	✓		✓
Lassen, slijpen en/of vlamsolderen Bij werkzaamheden zoals lassen, snijden, slijpen, föhnen, vlamsolderen moeten de volgende preventiemaatregelen genomen worden: – De ruimte rondom deze werkzaamheden moet ten minste 2 meter vrij zijn van brandbare materialen; of – Brandbare materialen die aanwezig zijn binnen 2 meter van de werkplek zijn afgedekt met lasdekens.	✓	✓		✓
Brandblusmiddelen – In je werkplaats bevindt zich ten minste een schuimblusser (type AB) met minimale capaciteit van 6 liter per 200 m2 op een duidelijk zichtbare en goed bereikbare plaats. – De brandblusmiddelen worden ten minste een keer in de twee jaar gekeurd en onderhouden door een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf.	✓	✓		✓
Hefbruggen – De aanwezige hefbruggen worden jaarlijks gekeurd. Dit is zichtbaar met een geldige keuringssticker. Bij de keuring wordt gecontroleerd of het hefsysteem voldoet aan NEN-EN1493.		✓		✓
Spuitwerkzaamheden Spuitwerkzaamheden met verf, vernis of lak waarbij het vlammpunt van de vloeistof 55 graden Celsius of lager is, moeten plaatsvinden in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte die aan de volgende eisen voldoet: – De wanden van deze ruimte reiken van vloer tot plafond. – De wanden, vloer en plafond van de ruimte zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal. – De verlichting en schakelaars binnen de ruimte zijn explosie veilig uitgevoerd. – Er vindt mechanische afzuiging plaats die in de buitenlucht uitmondt. – Binnen de spuitruimte is er voor maximaal een dag verf, vernis, lak, lijm, oplos- en/of impregneermiddelen in voorraad.	✓	✓	✓	✓
Poetsdoeken Als er poetsdoeken worden gebruikt, moeten deze worden gedeponeerd in metalen containers of vaten met gesloten metalen deksels of in metalen vlamdovende afvalbakken. Ook speciale kunststof poetsdoekcontainers die luchtdicht kunnen worden afgesloten en zelfsluitend zijn, zijn toegestaan. Deze afvalbakken, vaten en containers mogen alleen worden gebruikt voor poetsdoeken en niet voor ander afval.	✓	✓		✓
Op locatie/bij derden				
Als reparatie of onderhoud op locatie bij klanten of derden plaatsvindt, gelden de voorzorgsmaatregelen voor brandgevaarlijke werkzaamheden ook op die locatie.			✓	✓